

 ADVERTENCIA

¡VOLTAJE PELIGROSO!
DESCONECTE TODA LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y
SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y
ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL
SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS
LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN
DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO.
PARA LAS UNIDADES CON EJE DE
DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE,
CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA
DESCARGA DEL CONDENSADOR.

EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE
INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERT
O SERIAS LESIONES PERSONALES.

11	FIELD INSTALLED BACNET TERMINATOR JUMPER IS REQUIRED FOR TERMINATION AT EACH END OF THE WIRED BACNET COMMUNICATIONS LINK.
12	WIRES FROM THERMOSTAT OR WCI.
13	WIRES 36X AND 67C ARE USED ON 90-108KW UNITS ONLY.
14	WIRES 36BU AND 36BV ARE USED ON TRAQ UNITS ONLY. WIRE 36AU AND 31B ARE USED FOR TRAQ/STATITRAK OR FRESH AIR TRACKING.
15	WIRE 36BE USED FOR REPEAT ONLY.
16	24VAC CLASS 2 CIRCUITS.

USE COPPER CONDUCTOR
UNIT TERMINALS

8) MANUAL BYPASS SWITCH AND WIRES 413A, 414A, 415A OPTIONAL.

ATTENTION

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE EQUIPMENT.

L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT
ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

