

IMPORTANT!
DO NOT ENERGIZE UNIT
UNTIL CHECK-OUT AND
START-UP PROCEDURE HAS
BEEN COMPLETED.

NOTES:
FOR ALL OPTIONAL CIRCUITRY SEE APPLICABLE SCHEMATIC.

CAUTION

USE COPPER CONDUCTORS ONLY!

UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT
OTHER TYPES OF CONDUCTORS.

FAILURE TO DO SO MAY CAUSE DAMAGE TO THE
EQUIPMENT.

PRECAUCIÓN

N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!

LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES
POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.

L'UTILISATION DE TOUT AUTRE CONDUCTEUR PEUT
ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT.

ATTENTION

¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!

LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS
PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.

SI NO LO HACE, PUEDE OCASIONAR DAÑO AL EQUIPO.

TRANE	
THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE CONSENT OF TRANE.	
DRAWN BY: D. SHANNON	TRANE® DATE: 4-OCT-2017
REPLACES: --	REVISION DATE: 8-FEB-2018
CAD SYSTEM USED: PRO/DETAIL	SIMILAR TO: --

FILE NUMBER:	DRAWING NUMBER: 12132728	SHEET: 1 OF 1	REV B
FOUNDATION DIAGRAM DEVICE LOCATION - 15T-25T - 60 HZ			

