




Date: 26-09-06 REV. G





WK*125...200/ TK*155...250

C	2309-2367	3/4
Date: 26-09-06 REV. G		
CAO	Std	

ITEM	FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH
A8	MODULE REGULATION SERVO-MOTEUR	MODUL, STELLMOTOR	ACTUAREGULATION MODULE
A40	MODULE REGULATION VENTILATEUR	VENTILATOREN MODUL	FAN CONTROL MODUL
B23	PRESSOSTAT BASSE PRESSION	DRUCKSCHALTER, NIEDERDRUCK	LOW PRESSURE CONTROL
B50	THERMOSTAT ANTIGEL	THERMOSTAT, FROSTSCHUTZ	ANTIFREEZE THERMOSTAT
B51	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION	DRUCKSCHALTER, HOCHDRUCK	HIGH PRESSURE CONTROL
2B20	CONTROLE TEMP.COMPRESSEUR	TEMPERATURSCHALTER, VERDICHTER	COMPRESSOR TEMPERATURE CONTROL
8B80	CONTROLE TEMP. BATTERIE ELECTR.	TEMPERATURSCHALTER, ELECTROHEIZUNG	THERMAL OVERLOAD PROTECT.ELEC HEAT
4B40	CONTROLE TEMP.MOTEUR	TEMPERATURSCHAL.LUEFTERMOTOR	FAN MOTOR TEMPERATURE CONTROL
1C1,2	CONDENSATEUR	KONDENSATOR	CAPACITOR
CFS	PRESSOSTAT ENCRASSEMENT FILTRES	DRUCKSCHALTER, FILTERVERSCHMUTZ.	CLOGGED FILTER PRESSOSTAT
CTS	SONDE DEGIVRAGE	FUEHLER, ABTAUEN	DEFROST SENSOR
CO2	SONDE DE ZONE CARBONE CO2	KOHELENSTOFF-CO2-ZONEN-SENSOR	CARBON-CO2 ZONE SENSOR
DAD	DETECTEUR DE FUMEE	RAUCHMELDER	SMOKE DETECTOR
ECA	MOTEUR ECONOMISEUR	ECONOMISER MOTOR	ECONOMIZER MOTOR
3E30	RESISTANCE CHAUFFAGE HUILE	OELHEITZUNG,VERDICHTER	COMPRESSOR OIL HEATER
8E80	BATTERIE ELECTRIQUE	ELEKTROHEIZREGISTRER	ELECTRIC HEATER
FFS	PRESSOSTAT REGULATION VENTIL.	DRUCKSCHALTER, VENTILATOR	FAN PRESSURE CONTROL
F1	FUSIBLE CONTROLE	SICHERUNG,STEUERKREIS	CONTROL FUSE
1F1	FUSIBLE CONTROLE	SICHERUNG,STEUERKREIS	CONTROL FUSE
1F50	FUSIBLE UNITE	SICHERUNG MASCHINE	UNIT FUSE
1F80	FUSIBLE BATTERIE ELECTRIQUE	SICHERUNG, ELECTROHEIZUNG	ELECTRIC HEATER FUSE
GTC	GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE	GEBAUDELEITSYSTEM	BUILDING MANAGEMENT SYSTEM
K12	RELAIS INCENDIE	RELAIS, BRANDSCHUTZ	FIRE RELAY
1K20	CONTACTEUR DEMARRAGE COMPRESSEUR	SCHUETZ, ANLAUF VERDICHTER	COMPRESSEUR CONTACTOR
1K40	RELAIS VENTILATEUR EXTERIEUR	RELAIS, BETRIEB VENTILATOR	OUTDOOR FAN RELAY
1K46	CONTACTEUR VENTIL. INTERIEUR	SCHUETZ, MOTOR VENTILATOR	CONTACTOR, INDOOR FAN MOTOR
1K80	CONTACTEUR BATTERIE ELECTRIQUE	SCHUETZ, ELECTROHEIZUNG	HEATING COIL CONTACTOR
LCI	INTERFACE COMMUNICATION LONTALK	MODUL, KOMMUNIKATION LONTALK	LONTALK COMMUNICATION INTERFACE
2M20	MOTEUR COMPRESSEUR	MOTOR, VERDICHTER	COMPRESSOR MOTOR
4M40	MOTEUR VENTILATEUR CONDENSEUR	MOTORVENTILATOR, VERFLUESSIGER	CONDENSER FAN MOTOR
4M46	MOTEUR VENTILATEUR INTERIEUR	MOTOR, INNENVENTILATOR	INDOOR FAN MOTOR
MAS	SONDE D'AIR MELANGE	MISCHLUFTFUHLER	MIXED AIR SENSOR
OAS	SONDE D'AIR EXTERIEUR	FUELER, AUSSENTEMPERATUR	OUTSIDE AIR SENSOR
OHS	SONDE D'HUMIDITE EXTERIEURE	AUBEN-FEUCHTEFUHLER	OUTDOOR HUMIDITY SENSOR
1Q10	INTERRUPTEUR SECTIONNEUR UNITE	TRENNER MASCHINE	DISCONNECT SWITCH
RAS	SONDE RETOUR D'AIR	RUCKLUFTFUHLER	RETURN AIR SENSOR
RHS	SONDE RETOUR D'HUMIDITE	RUCKLUFT-FEUCHTEFUHLER	RETURN HUMIDITY SENSOR
RMP	POTENTIOMETRE EXTERNE POSIT. MINI	EXTERNES POTENTIOMETER	REMOTE MINIMUM POSITION
RTRM	MODULE DE REGULATION UNITE	ELECTRONIKMODUL	UNIT CONTROL MODULE
RTOM	CARTE OPTION	OPTION MODUL	OPTION BOARD
RHT	HAUTE TEMPERATURE DE RETOUR	RETURN HIGH TEMPERATURE	RUCKLUFTTEMPERATUR HOCH
SHT	HAUTE TEMPERATURE D'ADMISSION	SUPPLY HIGH TEMPERATURE	ZULUFTTEMPERATUR HOCH
SD	DETECTEUR DE FUMEE	RAUCHMELDER	SMOKE DETECTOR
6S1	INTERRUPTEUR M/A UNITE	SCHALTER,EIN/AUS MASCHINE	ON/OFF SWITCH UNIT
TCI	INTERFACE COMMUNICATION TRANE	MODUL, KOMMUNIKATION TRANE	TRANE COMMUNICATION INTERFACE
T2	TRANSFORMATEUR CONTROLE	TRANSFORMATOR KONTROLLE	CONTROL TRANSFORMER
X	BORNE CONTROLE	KLEMMEN, STEUERUNG	CONTROL TERMINAL BLOCK
5Y50	ELECTROVANNE INVERSION DE CYCLE	MAGNETVENTIL, UNKEHRUNG	REVERSING CYCLE SOLENOID VALVE
5Y55	VANNE MODULANTE	VENTIL?MODULIERENE	MODULATING VALVE

ITEM	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPAÑOL
A8	MODULO REGOLAZIONE SERVOMOTORE	SERVOMOTORREGELMODUUL	MODULO REGULACION SERVOMOTOR
A40	MODULO REGOLAZIONE VENTILATORE	VENTILATOR REGELMODUUL	MODULO DE REGULACION VENTILADOR
B23	PRESSOSTATO BASSA PRESSIONE	LAGEDRUCKPRESSOSTAAT	PRESOSTATO DE BAJA PRESION
B50	TERMOSTATO ANTIGELO	VORSTBEVEILIGINGSTHERMOSTAAT	THERMOSTATO ANTIHIELO
B51	PRESSOSTATO ALTA PRESSIONE	HOGEDRUKPRESSOSTAAT	PRESOSTATO DE ALTA
2B20	REG.TEMPERATURA COMPRESSORE	COMPRESSORTEMPERATUUR BEVEILIG	CONTROL DE TEMPERATURA COMPRESOR
8B80	REGOLAZIONE TEMP. BATT.ELET.	ELEKTRISCHVERWARMINGTEMP. BEVEIL.	CONTROL TEMP. BATERIA ELECTRICA
4B40	REGOLAZIONE TEMP.MOTORE VENT.	ZONESENSOR KOOLMONOXIDE/CO2	CONTROL TEMP.MOTOR VENTILADOR
1C1,2	CONDENSATORE	CONDENSATOR	CONDENSADOR
CFS	PRESSOSTATO PER FILTRI PRESSOSTAAT	VERVUILD FILTER PRESSOSTAAT	PRESOSTATO DE FILTROS SUCIOS
CTS	SENSORE SBRINAMENTO	OUTDOOITEMPARATUUROPNEMER	SONDA DESESCARCHE
CO2	SENSORE ZONA CARBONIO-CO2	VERWARMINGSBATTERIJ-ELEKTRISCH	SENSOR DE ZONA DE CARBONO Y CO2
DAD	RIVELATORE DI FUMO	ROOKDETEKTOR	DETECTOR DE HUMO
ECA	MOTOR ECONOMIZZATORE	ECONOMISER MOTOR	MOTOR ECONOMIZADOR
3E30	RISCALDATORE OLIO COMPRESSORE	COMPRESSOR OLIEVERWARNING	RESISTENCIA ACEITE COMPRESOR
8E80	BATTERIA ELETRICA	VERWARMINGSBATTERIJ-ELEKTRISCH	BATERIA ELECTRICA
FFS	PRESSOSTATO REGOL. VENTIL.	VENTILATORPRESSOSTAAT	PRESOSTATO CTRL. VENTILADORES
F1	FUSIBILE AUSILIARI	ZEKERING IN BESTURINGSCIRCUIT	FUSIBLE DE CONTROL
1F1	FUSIBILE AUSILIARI	ZEKERING IN BESTURINGSCIRCUIT	FUSIBLE DE CONTROL
1F50	FUSIBILE UNITA	UNITBEVEILIGING	FUSIBLE UNIDAD
1F80	FUSIBILE BATT.ELET.	ELEKTRISCHVERWARMINGBEVEILIGING	FUSIBLE BATERIA ELECTRICA
GTC	GESTIONE TECNICA CENTRALIZZATA	GEBOUWBEHEER SYSTEEM	SISTEMA COBIERNO EDIFICTO
K12	RELE DI INCENDIO	BRAND RELAIS	RELE DE INCENDIO
1K20	CONTATTORE AVVIAMENTO COMP.	COMPRESS; START MAGNEETSCHAKEL.	CONTACTOR ARRANQUE COMPRESOR
1K40	RELE FUNZION, VENTILATORE	MAGNEETSCHAKELAARRELAIS	RELE MARCHA VENTILADOR
1K46	CONTATTORE VENTILATORE INTERNA	MAGNEETSCHAKELAAR BINNENVENTIL.	CONTROL TEMP. VENTILADOR INTER.
1K80	CONTATTORE BATTERIA ELETRICA	MAGNEETSCHAKELAAR ELEK. UERWARMING	CONTACTOR BATERIA ELECTRICA
LCI	DODULO DI COMUNICAZIONE LONTALK	LONTALK COMMUNICATIFMODUUL	MODULO DE COMUNICACION LONTALK
2M20	MOTORE COMPRESSORE	COMPRESSORMOTOR	MOTOR COMPRESOR
4M40	MOTORE VENTILATORE CONDENSATORE	CONDENSORVENTILATORMOTOR	MOTOR VENTILADOR CONDENSADOR
4M46	MOTORE VENTILATORE INTERNO	BINNENLUCHT VENTILATOR	MOTOR VENTILADOR AIRE INTERIOR
RAS	SONDA ARIA DI RIPRESA	RETOURLUCHT SENSOR	SONDA DE AIRE DE ROTORNO
OAS	SONDA TEMPERATURA ARIA ESTERNA	OMGEVINGSTEMPERATUUROPNEMER	SONDA TEMP. DEL AIRE EXTERIOR
OHS	SONDA CONTROLLO UMIDITA ESTERNA	BUITENLUCHT VOCHTIGHEIOS SENSOR	SONDA DE HUMEDAD EXTEROOR
1Q10	SEZIONATORE UNITA	HOOFDSCHAKELAAR	SECCIONADOR UNIDAD
RAS	SONDA ARIA DI RIPRESA	RETOURLUCHT SENSOR	SONDA DE AIRE DE ROTORNO
RHS	SONDA CONTROLLO UMIDITA RIPRESA	RETOULUCHT VOHTIGHEIOS SENSOR	SONDA DE HUMEDAD AIRE RETORNO
RMP	POTENZIOMETRO A DISTANZA	MINIMUM POSITIE LUCHTSCHOEPEN	POTENTIOMETRO REMOTO
RTRM	MODULO REGOLAZIONE DELL'UNITA	MACHINEREGELMODUUL	MODULO REGULACION DE LA UNIDAD
RTOM	MODULO OPTIONI	TOEBEHORENMODUUL	MODULO OPCIONES
RHT	ALTA TEMPERATURA ARIA DI RIPRESA	HOGE RETOURTEMPERATUUR	TEMPERATURA ALTA DE AIRE DE RETORNO
SHT	ALTA TEMPERATURA ARIA DI MANDATA	HOGE TOEVOERTEMPERATUUR	TEMPERATURA ALTA AIRE DE IMPULSION
SD	RIVELATORE DI FUMO	ROOKDETEKTOR	DETECTOR DE HUMO
6S1	INTER.MARCIA-ARR.UNITA	AAN/UIT SCHAKELAAR	INTERRUPTOR ON/OFF UNIDAD
TCI	DODULO DI COMUNICAZIONE TRANE	TRANE COMMUNICATIFMODUUL	MODULO DE COMUNICACION TRANE
T2	TRANSFORMATORE	TRANSFORMATOR	TRANSFORMADOR
X	MORSETTO TERMINALE REGOLAZIONE	STUURSTROOM KLEMMENSTROOK	REGLETA TERMINALES CONTROL
5Y50	VALVOLA SOLEN, INVERSIONE CICLO	OMKEER MAGNEETKLEP	SOLENOIDE INVERSION CICLO
5Y55	VALVOLA	REGELKLEP	VALVULA MODULANTE



WK*125...200/ TK*155...250

C	2309-2367	4/4
Date: 26-09-06 REV. G		
CAO	Std	

REPERE	OPTIONS	ZUBEHOER	OPTIONS
⑤	SECTIONNEUR	HAUPTSCHALTER	DISCONNECT SWITCH
②	MODULE REGULATION VENTILATEUR	VENTILATOREN MODUL	FAN CONTROL MODUL
⑩	BATTERIE ELECTRIQUE	ELEKTROHEIZUNG ZULUFT	HEATING COIL
⑪	REGULATION BATTERIE EAU CHAUDE	REGEL-HEISSWASSER-LUFTERHITZERS	HOT WATER COIL REGULATION
⑫	MODULE OPTIONNEL	ZUBEHOER, MODUL	OPTION MODULE
⑬	DETECTEUR DE FUMEE	RAUCHMELDER	SMOKE DETECTOR
⑭	PRESSOSTAT ENCRASSEMENT FILTRE	DRUCKSCHALTER, FILTERVERSCHMUTZ	CLOGGED FILTER PRESSOSTAT
⑮	THERMOSTAT ANTIGIVRE EVAPORATEUR	ABTAUTHERMOSTAT	EVAPORATOR DEFROST THERMOSTAT
⑯	INTERFACE COMMUNICATION	MODUL, KOMMUNIKATION	COMMUNICATION INTERFACE
⑱	ECONOMISEUR/HOTTE MOTORISEE	ECONOMISER/MOTORGETR.LUFTHAUBE	ECONOMIZER/MOTORI.DAMPER MODULE
⑳	THERMOSTAT INCENDIE	THERMOSTAT,FEUER	FIRE THERMOSTAT
㉑	PRESSOSTAT REGUL. VENTIL.	DRUCKSCHALTER, REGEL, VENTILATOR	FAN PRESSURE CONTROL
㉒	SONDE DE ZONE CO2	KOHLNSTOFF-CO2 ZONEN-SENSOR	CARBON-CO2 SENSOR

ITEM	OPZIONI	TOEBEHOREN	OPCIONES
⑤	SEZIONATORE	HOOFDSCHAKELAAR	SECCIONADOR
②	MODULO REGOLAZIONE VENTILATORE	VENTILATOR REGELMODUUL	MODULO DE REGULACION VENTILADOR
⑩	BATTERIA ELETTRICA	VERWARMING ELEKTRISCH	BATERIA ELECTRICA
⑪	REGOLAZIONE BATT- ACQUA CALDA	NEETWATER BATTERY REGELING	REGULACION BATERIA AGUA CAUENTE
⑫	MODULO OPTIONI	TOEBEHORENMODUUL	MODULO OPCIONES
⑬	RIVELATORE DI FUMO	ROOKDETEKTOR	DETECTOR DE HUMO
⑭	PRESSOSTATO PER FILTRI SPORCHI	VERVUILD FILTER PRESSOSTAAT	PRESOSTATO DE FILTROS SUCIOS
⑮	TERMOSTATO DI SBRINAMENTO EVAPOR.	ONTDOOITHERMOSTAAT	TERMOSTATO DE DESESCARCHE EVAPOR.
⑯	DODULO DI COMUNICAZIONE	COMMUNICATIFMODUUL	MODULO DE COMUNICACION
⑱	CTR ECONOMIZZAT/SERANDA MOTORIZ.	ECONOMISER/BUITENLUCHT KAP MOD.	ECONOMIZADOR/COMPUERTA MOTORIZ.
㉑	TERMOSTATO INCENDIO	THERMISCHE BRANDMELDER	TERMOSTATO INCENDIO
㉒	TERMOSTATO REGOLAZIONE VENTIL	VENTILATOR REGELPRESSOSTAAT	PRESOSTATO DE CONTROL VENTILAD.
㉓	SENSOR ZONA CARBONO-CO2	ZONESENSOR KOOLMONOXIDE /CO2	SENSOR DE ZONA CARBONO Y CO2

FRANCAIS	DEUTSCH	ENGLISH	ITALIANO	NEDERLANDS	ESPAÑOL
① OTER LE PONT POUR RACCORDER L'OPTION REQUISE	① BRÜCKE ENTFERNEN.UN DAS ENTSPRECHENDE ZUBEHÖR ANZUSCHLIESSEN	① REMOVE THE SHUNT FOR THE OPTION SHOWN	① TOGLIERE IL PONTE PER IL COLLEGAMENTO CON L'OPZIONE RICHIESTA	① VERWYDER DE SHUNT ZOALS DE OPTIE LAAT ZIEM	① QUITAR EL PUENTE PARA LA OPCION MOSTRADA
② VOIR PAGE 2 LIGNE 48	② SIEHE SEITE 2 ZEILE 48	② SEE PAGE 2 LINE 48	② VEDERE PAGINA 2 RIGA 48	② ZIE BLAD 2 REGEL 48	② VER PAGINA 2 LINEA 48
④ RACCORDEMENT AVEC OPTION ECONOMISEUR / HOTTE MOTORISEE	④ ANSCHLUSS MIT OPTION EKONOMISERS MOTORGETRIEBENE FRISHLUFTHAUBE	④ CONNECTIONS WITH ECONOMIZER / MOTORIZED OUTSIDE AIR OPTION	④ COLLEGAMENTO CON L'OPZIONE ECONOMIZ. SERRANDA ARIA ESTERNA MOTORIZZATA	④ AANSLUITING MET ECONOMISER / BUITENLUCHT KAP OPTIE	④ CONEXION CON OPCION ECONOMIZADOR / COMPUERTA DE AIRE EXTERIOR MOTORIZADA
⑥ UTILISER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. LES BORNES DE L'UNITE NE SONT PAS CONÇUES POUR ACCEPTER D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.	⑥ AUSSCHLIESSLICH KUPFERLEITER VERWENDEN. DIE KLEMMEN DER MASCHINE EIGNEN SICH F.KEINE ANDERE LEITERART.	⑥ USE COPPER CONDUCTORS ONLY. UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNATED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.	⑥ USARE SOLTANTO DEI CONDUTTORI DI RAME. I TERMINALI DELL 'UNITA' NON SONO IN GRADO DI ACCETTARE ALTRI TIPI DI CONDUTTORI.	⑥ GEBRUIK ALLEEN KOPEREN GELEIDERS. DE KLEMMEN VAN DE UNIT ZIJN NIET GESCHIKT VOOR ANDERE SOORTEN GELEIDERS.	⑥ UTILICE CONDUCTORES DE COBRE SOLAMENTE. LOS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ADMITEN NINGÓN OTRO TIPO DE MATERIAL CONDUCTOR.
⑨ SANS BATTERIE ELECTRIQUE / SANS BATTERIE EAU CHAUDE	⑨ OHNE ELECTROHEIZREGISTER / OHNE HEISSWASSERLUFT ERHITZERS	⑨ WITHOUT ELECTRIC HEATER / WITHOUT HOT WATER COIL	⑨ SENZA BATTERIA ELETTRICA / SENZA BATTERIA ACQUA CALDA	⑨ ZONDER VERWARMINGSBATTERIJ-ELEKTRISH / ZONDER HEET WATER BATTERY	⑨ SIN BATERIA ELECTRICA / SIN BATERIA AGUA CALIENTE
⑩ A UTILISER SI BATTERIE ELECTRIQUE	⑩ ZU VERWENDEN MIT ELECTROHEIZREGISTER	⑩ TO BE USED WITH ELECTRIC HEATER	⑩ -DA UTILIZZARE CON BATTERIA ELETTRICA	⑩ TE GEBRUIKEM MET VERWARMINGSBATTERIJ-ELEKTRISH	⑩ PARA SER USADO CON BATERIA ELECTRICA
⑪ A UTILISER SI BATTERIE EAU CHAUDE AVEC REGULATION	⑪ ZU VERWENDEN MIT HEISSWASSERLUFT ERHITZERS	⑪ TO BE USED WITH THE HOT WATER COIL	⑪ -DA UTILIZZARE CON BATTERIA ACQUA CALDA	⑪ TE GEBRUIKEM MET HEET WATER BATTERY	⑪ PARA SER USADO CON BATERIA AGUA CALIENTE
⑳ POUR ARRETER L'UNITE LORS D'UN ARRET D'URGENCE, RETIRER LE FIL DE LIAISON ET INSTALLER LE DISPOSITIF FOURNI CHEZ LE CLIENT.	⑳ ZUR ABSCHALTUNG DER ANLAGE IM NOTFALL ÜBERBRÜCKUNG ABZIEHEN UND KUNDENSEITIGES GERÄT ANSCHLIESSEN.	⑳ TO SHUT DOWN THE UNIT FOR EMERGENCY STOP, REMOVE JUMPER AND INSTALL FIELD SUPPLIED DEVICE.	⑳ PER ARRESTARE L'UNITA' IN CASO DI EMERGENZA, SMONTARE IL PONTICELLO E MONTARE UN DISPOSITIVO FORNITO DAL CLIENTE.	⑳ VERWIJDER DE VERBINDINGSDRAAD EN INSTALLEER EEN REGELAPPARAAT TER PLAATSE OM DE UNIT UIT TE SCHAKELEN VOOR EEN NOODSTOP.	⑳ PARA DESCONECTAR LA UNIDAD PARA UNA PARADA DE EMERGENCIA, RETIRE EL HILO DE PUENTE Y CONECTE EL DISPOSITIVO SUMINISTRADO EN OBRA.
㉑ LA MAS, LA RAS, LA RHS, L'OHS EN OPTION ET LEUR CABLAGE CORRESPONDANT NE SONT PAS UTILISES AVEC LE REGISTRE D'AIR EXTERIEUR A COMMANDE MOTORISEE.	㉑ OPTIONALE MAS, RAS, RHS, OHS UND VERKABELUNG WERDEN NICHT BEI MOT. AUSSENLUFT VERWENDET.	㉑ OPTIONAL MAS, RAS, RHS, OHS AND ASSOCIATED WIRING NOT USED WITH MOTORIZED OUTSIDE AIR.	㉑ MAS, RAS, RHS, OHS OPZIONALI E IL RELATIVO CABLAGGIO NON SONO UTILIZZATI CON ASPIRAZIONE ARIA ESTERNA CON MOTORE.	㉑ OPTIONELE MAS, RAS, RHS, OHS EN BIJBEHORENDE BEDRADING NIET GEBRUIKT MET GEMOTORISEERDE BUITENLUCHT.	㉑ LOS MAS, RAS, RHS, OHS OPCIONALES Y EL CABLEADO ASOCIADO NO SE UTILIZAN CON EL REGULADOR DE AIRE EXTERIOR CON MOTOR.

1S10-2	INDICE ATTRIBUT DESIGNATION EMPLACEMENT	ZAHLINDEX ATTRIBUT BEZEICHNUNG STELLE	INDEX ATTRIBUTE DESIGNATION LOCATION
	EMPLACEMENT	STELLE	LOCATION
1	CABLAGE CONTROLE	STEUERSVERDRAHT.	CONTROL WIRING
2	CABLAGE PUISSANCE	ANSCHLUSSVERDR.	POWER WIRING
3	COMPRESSEUR	VERDICHTER	COMPRESSOR
4	CIRCUIT D'HUILE	ÖLKREIS	OIL CIRCUIT
5	VENTILATEUR	VENTILATOR	FAN
6	ECHANGEUR	WÄRMETAUSCHER	EXCHANGER
7	CABLAGE CLIENT	VERDRAHT. KUNDEN	CUSTOMER WIRING
	DIVERS	DIVERSES	MISCELLANEOUS

1S10-2	INDICE ATTRIBUTO SIGLA POSIZIONE	INDEX KENMERK AANDUIDING LOKATIE	INDICE ATRIBUTO DESIGNACION UBICACION
	POSIZIONE	LOKATIE	UBICATION
1	CABLAGGIO DI CONTROLLO	STUURSTROOMKABEL	CABLEADO DE CONTROL
2	CABLAGGIO DI POTENZA	VOEDINGSKABEL	CABLEADO DE POTENCIA
3	COMPRESSORE	COMPRESSOR	COMPRESOR
4	CIRCUITO DELL'OLIO	OLECIRCUIT	CIRCUITO DE ACEITE
5	VENTILATORE	VENTILATOR	VENTILADOR
6	SCAMBIATORE	WARMTEWISSELAAR	INTERCAMBIADOR
7	CABLAGGIO CLIENT	LOKALE BEDRADING	CABLEADO DEL CLIENTE
	VARIE	VARIA	VARIOS